





Das Handrührgerät




Das Handrührgerät


1. Schneide die Bilder aus.
2. Schneide die Texte aus.
3. Klebe je drei richtige Texte rechts neben die Bilder. Achte dabei auf das Kabel des Handrührgerätes. Es wird dir helfen, die richtigen Texte neben die Bilder zu kleben.




a) Nach der Arbeit erst das Gerät ausschalten, dann den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.




b) Netzstecker erst einstecken, wenn das Handrührgerät vollständig gerüstet ist und der Stufenschalter auf „0“ steht.



c) Zum Rühren und Schlagen hohe Gefäße verwenden.



d) Auswerfertaste betätigen, um Zubehörteile zu lösen.



e) Das benützte Handrührgerät nur mit feuchtem Lappen abwischen.

Das Handrührgerät

f)

Während der Arbeit mit dem Handrührgerät dürfen keine Löffel usw. in das Rührgefäß hineingehalten werden.

g)

Die Farbe und/oder Markierung am Zubehörteil und an der Einstecköffnung müssen übereinstimmen.

h)

Handrührgerät in das Rührgefäß halten und dann stufenweise hochschalten.

i)

Richtiges Einrasten der Zubehörteile ist durch ein deutliches Klicken hörbar.